




Démarrez le ipad en appuyant le bouton sur le bord haut droite. Appuyez sur le bouton rond en bas. Faites glisser votre doigt en bas de gauche à droite pour le déverrouiller. Cliquez sur l'application «appareil photo» pour la démarrer.




Pour voir les photos ou film que vous avez pris. Il faut appuyer sur le carré en bas à droite.



Pour supprimer des photos ou films vous devez appuyer sur «pellicule».




En glissant votre doigt vers le haut ou vers le bas vous pouvez changer entre le mode caméra et appareil photo... ou encore photos carrées.



Ensuite sur «sélectionner».



Puis tour à tour sur chaque photo à supprimer et la corbeille.



Ensuite vous devez appuyer sur le gros bouton blanc pour prendre la photo ou le gros bouton rouge pour démarrer l'enregistrement vidéo...

Une fois que vous avez fini de filmer il faut appuyer sur le carré rouge.



Vous pouvez aussi les envoyer par email en cliquant le carré flêché, puis l'enveloppe.



Vous devez alors introduire l'adresse email du destinataire et l'objet du email, puis appuyer «envoyer».

Attention: Vous ne pouvez envoyer plus de 5 photos à la fois.

